



Bornes à utiliser pour l'utilisation de la tension continue

Réglage de la tension :  
En haut : 12 V  
En bas : 6 V

Choix d'une tension alternative ou continue :  
En haut : alternative  
En bas : continue

Bornes à utiliser pour l'utilisation de la tension alternative





Réglage de la tension :  
En haut : 12 V  
En bas : 6 V

Bornes à utiliser pour l'utilisation de la tension continue

Choix d'une tension alternative ou continue :  
En haut : alternative  
En bas : continue

Bornes à utiliser pour l'utilisation de la tension alternative

